



TAPIS DE SEDUM / BACS SEDUM : GUIDE DE PREPARATION ET POSE



Filtre

Mise en place d'une nappe perméable non tissée en polypropylène. Elle limite les excès d'humidité dans le substrat pour éviter l'asphyxie des plantes et facilite l'écoulement de l'eau vers les évacuations d'eaux pluviales



Substrat allégé

Mise en oeuvre de 8 cm minimum de substrat Allégé composé de 25% de fibre de peuplier, 20% de laine de roche, 20% terre végétale, 20% d'écorces 10/20 et 15% d'écorce compostée.



Pose des tapis de sedum

Installation toute l'année. Les tapis sont déroulés «comme de la moquette» puis posés en quinconce sans recouvrement et serrés le plus possible. Les tapis se découpent à l'aide d'un couteau.



Pose des bacs de sedum

Installation toute l'année, directement sur une membrane d'étanchéité anti-racinaire. Les bacs disposent d'un système de positionnement inter bacs, assurant une parfaite jonction entre les bacs. Découpe des bacs possible à l'aide d'une disqueuse.



Entretien

Prévoir 2 entretiens /an minimum.
Desherbage et nettoyage des zones végétalisées. Fertilisation tous les 2 ans, avec un fertilisant entretien à libération lente (75 à 100 g/m²).



Vidéo

Découvrez la méthode de pose en vidéo :
<https://www.youtube.com/watch?v=5eiAxpoaqyY>